

WICHTIGE INFORMATION ZU ABLUFTHAUBEN



BITTE BEACHTEN SIE

Sie erhalten zu Ihrer Küchenplanung einen genauen Installationsplan. **BEVOR** Ihre Einbauküche montiert wird, müssen **ALLE** für Ihre neue Küche benötigten Installationen fachgerecht ausgeführt worden sein. Die Küchenmonteure der Firma XXL KÜCHEN ASS dürfen nur genau festgelegte, beschränkte Elektroinstallationen vornehmen. Im Vorfeld zu erledigende Installationsarbeiten laut Installationsplan zählen nicht dazu. Bitte beachten Sie, dass die auf dem Installationsplan zu Grunde gelegten Maße **UNBEDINGT EINGEHALTEN WERDEN**.

Wichtig ist auch, dass Mauerkästen immer **EXAKT IN WAAGE** montiert werden!

BEI RÜCKFRAGEN ZU MASSEN UND DETAILS IST IHR/E KÜCHENPLANNER/IN DER RICHTIGE ANSPRECHPARTNER.

☐ HINWEISE ZU MAUERKASTEN UND ELEKTROANSCHLUSS FÜR WANDHAUBEN MIT ABLUFT

VOR der Küchenmontage muss ein durch Sie beauftragter Fachbetrieb den Mauerkasten laut Einbauanweisung des Herstellers in die Wand des Raumes einbringen. Die genaue Position entnehmen Sie bitte Ihrem Installationsplan. Das Abluftrohr muss laut Installationsplan einen Durchmesser von 150 mm haben und 30 mm aus der Wand heraus ragen.

Für den Elektroanschluss der Wandhaube wird eine Steckdose benötigt. Die genaue Position für die Installation der Steckdose entnehmen Sie bitte dem Installationsplan, den Sie von Ihrem Küchenplaner erhalten. Als Grundregel gilt: die Steckdose muss sich oberhalb vom Mauerkasten und 10cm unter der Decke befinden. Alles muss fertig installiert sein, bevor die Küchenmonteure zur Montage kommen.

☐ HINWEISE ZU MAUERKASTEN UND ELEKTROANSCHLUSS BEI INSELLÖSUNGEN FÜR DECKENHAUBEN MIT ABLUFT

VOR der Küchenmontage muss ein durch Sie beauftragter Fachbetrieb laut Installationsplan und Einbauanweisung des Herstellers den Mauerkasten bzw. Dachlüfter installieren. Das Abluftrohr muss einen Durchmesser von 150 mm haben und 30 mm aus der Decke heraus ragen. Für den Elektroanschluss der Deckenhaube wird neben dem Abluftrohr ein Stromkabel mit Schuko-Stecker benötigt. Die genauen Maße und Positionen für die Installationen von Mauerkasten und Stromanschluss entnehmen Sie bitte dem Installationsplan, den Sie von Ihrem Küchenplaner erhalten. Der Mauerkasten und der Elektroanschluss müssen fertig installiert sein, bevor die Küchenmonteure die Küche montieren kommen.

☐ HINWEISE ZU MAUERKASTEN FÜR TISCHHAUBEN MIT ABLUFT

VOR der Küchenmontage muss ein durch Sie beauftragter Fachbetrieb den Mauerkasten in die Wand des Raumes einbringen. Zum Abluftrohr gibt es je nach Hersteller unterschiedliche Anforderungen und Systeme. Der Durchmesser muss immer 150 mm sein, egal ob rund, rechteckig oder quadratisch. Bitte beachten Sie hierzu genau die Informationen des Installationsplanes und Ihres Küchenplaners sowie gegebenenfalls die gesonderten Skizzen und Angaben des Herstellers. Nur so ist ein einwandfreier Einbau und Anschluss der Tischhaube möglich.