

WICHTIGE INFORMATION ZU NISCHENRÜCKWÄNDEN

BITTE BEACHTEN SIE

Wenn im Bereich der künftigen Nischenrückwand Bauteile wie zum Beispiel Steckdosen, Schalter, Wandarmaturen usw. montiert sind, müssen diese durch einen von Ihnen beauftragten Fachbetrieb **VOR** der Montage der Nischenrückwand komplett **ENTFERNT** und **NACH** der Montage der Nischenrückwand ebenso wieder vollständig **MONTIERT** werden.

Die Küchenmonteure der Firma XXL KÜCHEN ASS dürfen nur genau festgelegte Elektro- und Wasserinstallationen vornehmen. Diese genannten Arbeiten zählen **NICHT** dazu.

BEI FRAGEN IST IHR/E KÜCHENPLANER/IN DER RICHTIGE ANSPRECHPARTNER.

HINWEISE FÜR IHREN BEAUFTRAGTEN FACHBETRIEB ZUR ELEKTROINSTALLATION

Schalter und Steckdosen im Bereich der künftigen Nischenverkleidung müssen **VOR** der Montage der Nischenrückwand **AUSGEBAUT** und größere Wandunebenheiten ausgeglichen werden, damit die Montage reibungslos erfolgen kann.

Zum Ausgleich zu tief sitzender Dosen, bei vorhandenen und weiterhin genutzten Anschlüssen, müssen durch einen von Ihnen beauftragten Fachbetrieb **NACH** der Küchenmontage (**PUTZ-**) **AUSGLEICHSRINGE IN DER HÖHE 12 MM ODER 24 MM AUF DIE SCHALTERDOSEN** gesetzt werden. Das dient auch der Feuerbeständigkeit bei Nischenrückwänden. Bei der Auswahl der Ausgleichsringe muss die Stärke der Nischenrückwand, die in Ihrem Kaufvertrag steht, beachtet werden.

HINWEISE FÜR IHREN BEAUFTRAGTEN FACHBETRIEB ZUR WASSERINSTALLATION

Falls im Bereich der künftigen Nischenrückwand Absperrhähne, Wasseruhren, Rosetten, Wandarmaturen usw. vorhanden sind, müssen diese durch einen von Ihnen beauftragten Fachbetrieb **VOR** der Montage der Nischenrückwand **ENTFERNT** und nach der Montage der Nischenrückwand ebenso wieder **MONTIERT** werden.

VOR MONTAGE DER NISCHENRÜCKWAND MUSS ES SO AUSSEHEN:



NACH DER MONTAGE DER NISCHENRÜCKWAND WIRD ES SO AUSSEHEN:

