

# ALLGEMEINE HINWEISE ZUR ELEKTRO- UND WASSERINSTALLATION



Eine Marke der STARKE Unternehmensgruppe.

**Bitte halten Sie sich bei der Verlegung der Leitungen und Anschlüsse genau an die von uns erstellten Pläne! Sollte dieses einmal nicht möglich sein, bitten wir Sie um Absprache mit Ihrem Küchenverkäufer.**

## GRUNDSÄTZLICH GILT

- Arbeitssteckdosen im Nischenbereich befinden sich in Höhe 110 cm (Mitte) ab Oberkante Fußboden. Die Arbeitssteckdosen sind bei geplanter Nischenrückwand um die Materialstärke nach vorn zu setzen. Die Anzahl legen Sie bitte selbst fest.
- Bei der Planung einer Nischenrückwand sind vom Elektriker vor der Montage Hohlwanddosen zu verlegen und nach der Montage die Steckdosen zu montieren. Dabei ist die Stärke der Nischenverkleidung zu beachten.
- Für Glas, Naturstein und ähnliche Materialien gelten gesonderte Hinweise, die Sie bitte mit Ihrem Verkäufer besprechen.
- Herdanschlussdosen sind generell als Unterputzdosen auszuführen, bitte keine sogenannten Kombidosen verwenden! Bitte berücksichtigen Sie, dass Sie bei autarken Kochfeldern einen zusätzlichen Anschluss benötigen. Die Herdzuleitung ist unter Verwendung von 5 x 2,5 NYM-I separat vom Sicherungskasten zu führen. Der Anschluss beträgt in der Regel zwischen 10 und 11 kW.
- Bitte beachten Sie, dass sich hinter allen Geräten keine Steckdosen befinden bzw. diese dann nicht genutzt werden können.
- Die Schuko-Dose im Spülenunterschrank ist für den Geschirrspüler vorgesehen und wird i. d. R. mit 3 kW belastet. Das gilt auch für in der Küche aufgestellte Waschautomaten oder Boiler. Bei mehreren Geräten sind entsprechend viele Schuko-Dosen vorzuhalten.
- Die Vorbereitung der Wasseranschlüsse erfolgt durch Ihre Sanitärfirma bis einschließlich Anbringen der Eckventile. Ohne diese Vorarbeiten ist ein Anschluss der Spüle und evtl. Geräte durch unsere Küchenmonteure nicht möglich!
- Alle erforderlichen Leitungen außerhalb des Spülenschranks sollen unter Putz liegen. Ist das nicht der Fall, müssen tiefere Arbeitsplatten eingesetzt werden.

Bitte informieren Sie auch die von Ihnen beauftragte Installationsfirma über die vorgenannten Angaben. Damit tragen Sie selbst zu einem reibungslosen Montageverlauf bei.

**Wir bedanken uns für Ihre Bemühungen.**

Ihr Team von XXL KÜCHEN ASS